

Fire Clay

Caratteristiche, uso e manutenzione



Il materiale

Simile alla ceramica questo materiale è un impasto di sostanze argillose a struttura compatta modellato e quindi consolidato mediante processi di cottura che ne garantiscono i processi di vetrificazione della superficie, di notevole resistenza meccanica ed elettrica.



Manutenzione quotidiana

Per la pulizia regolare dei prodotti in Fire Clay è ideale utilizzare una spugna morbida, pulire la superficie periodicamente dopo l'utilizzo per evitare l'accumulo di sporco e calcare, usando acqua calda saponata, in alternativa è possibile utilizzare un detergente liquido o in crema.

Un regolare lavaggio con acqua tiepida e sapone, avendo cura di asciugare, con un panno morbido, le superfici trattate subito dopo l'uso.

Non usare in alcun caso sostanze abrasive, caustiche o aggressive.



Manutenzione straordinaria

È consigliabile procedere periodicamente ad una pulizia più approfondita utilizzando un detergente specifico non abrasivo. Se è necessario utilizzare prodotti detergenti aggressivi o candeggina, non lasciarli agire sulla superficie per un periodo prolungato.

Dopo la pulizia con detergenti, assicurarsi di aver sciacquato bene la superficie, per evitare che si possa corrodere.

La garanzia non copre danni provocati da:

- Manutenzione errata o inadeguata
- Modifiche non autorizzate o uso improprio (es. il mancato uso di appropriati supporti per il taglio o il fissaggio tra le pareti)
- Utilizzo al di fuori delle specifiche ambientali del prodotto
- Uso improprio di tipo fisico o chimico
- Danni provocati dall'inosservanza delle procedure riguardanti il montaggio e l'installazione
- Errata preparazione o manutenzione del luogo
- Qualsiasi altro uso improprio diverso da quanto descritto, ivi compresa la riparazione o altri interventi manutentivi da parte di personale non autorizzato dal produttore
- Eventi straordinari

Si declina ogni responsabilità per errori di trascrizione